

FlashLink® NOW

4G/5G Eş-Zamanlı Sevkiyat Loggeri

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Aktivasyon

LCD ekranda "START" yazısı görene kadar yeşil "START" düğmesine basılı tutun. Ayrıca, aktivasyonun başarılı olduğunu gösteren mavi bir "LED" yanıp sönecektir. Ekranda mevcut sıcaklık görüntülenecektir.

* Ünite doğru şekilde etkinleştirilmemişse, ekranda "SLEEP" yazısı görüntülenir ve Mavi ile Kırmızı LED ışıkları 2 kez tekrar tekrar yanıp söner.



Logger Yerleştirme (Konteyner ya da Kamyon içinde):

Taşıma sırasında en iyi hücresel bağlantı için, kaydediciyi paletin üstüne veya kamyon kapılarına ya da konteyner kapılarının karşısındaki son paletin göğüs hizasına takın.

Kaydediciyi Palete Bağlamak İçin:

Nakliye kartının arkasındaki çift taraflı köpük bantı kullanarak RTL'i paletin yan tarafına takın.

Kargo kartının önü



Çift taraflı köpük bant

